

Installation eines Sprechsets (Art. 2-3203, 2-3406, 2-3506 und 2-3606) in Schubert-Helme, Modelle J1, J2, C2, C3

Vielen Dank, dass Sie sich für ein professionelles SOFTLINE Helmsprechset entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Benutzen sorgfältig durch und beachten Sie alle Installations- und Sicherheitshinweise! Diese Anleitung ist exemplarisch für bezeichnete Schubert-Helme.



1. Nackenpolster entfernen

Mit einem leichten Zug nach Hinten wird die biegsame Metallstrebe des Nackenpolsters aus den Halteführungen gezogen.



2. Wangenpolster herausnehmen

- (a) Das Entschrauben der 2 kleinen Schrauben erfolgt mittels Thorx-Schraubendreher (Größe 8), die größere Schraube mittels 2,5mm Inbus.
- (b) Die untere Plastikabdeckung ist aufgedrückt und wird mit einem spitzen Schraubendreher herausgeholt.
- (c) Die dahinter liegenden Schrauben mit einem Kreuzschlitzdreher lösen.
- (d) Das Wangenpolster seitlich nach unten herausziehen.
- (e) Mit dem anderen Wangenpolster ebenso verfahren.



3. Wangenpolster für die Lautsprecher öffnen, Lautsprecher einbauen

- (a) Der textile Bezugsstoff ist mittels doppelseitigem Klebeband befestigt. Diese Seite vorsichtig vom Klebeband runterziehen.
- (b) Die Lautsprecher in die vorgesehenen Ohrmuschelaussparungen einkletten bzw. mit Heißkleber befestigen. TIP: Vorher mit Kreide markieren, wo die Ohrmuschelingänge liegen.
- (c) Das Kabel nach unten ausführen und mit Heißkleber befestigen. Mit neuem Klebeband den Bezugsstoff wieder an das Styropor befestigen.



4. Halter an Schwanenhals clippen (reg. Patent-Nr. 20 2005 006 223.5)

- (a) Prüfen Sie vorher, auf welcher Seite der Schwanenhals am besten befestigt werden soll.
- (b) Halten Sie dafür den Schwanenhals so am herausgetrennten Wangenpolster, wie er optimal zum Mund steht
- (c) Clippen Sie den C2-Halter mit einem kräftigen Druck und einem Abstand von ~5mm auf das Schwanenhalsende (Austritt des Mikrofonkabels).



5. Einsetzen des Halters

- (a) Die Plastikhalterung des Wangenpolsters ist am Styropor mit Heißkleber befestigt. Durch Auseinanderdrücken der Plastik und des Styropors entsteht ein kleiner Zwischenraum, in den der Halteclip eingeführt wird.
- (b) Das Mikrofonkabel im äußeren Winkel zur Durchführung bringen.
TIP: Drücken Sie die Plastik an das Styropor, der Halteclip sollte sich nicht bewegen können, anderenfalls fixieren Sie mit etwas Heißkleber.
- (c) Mit Heißkleber Plastik und Styropor verbinden und kräftig aneinanderdrücken.



6. Mikrofonkabel verlegen

Das Mikrofonkabel unterhalb der Kinnriemenhalterung und entlang der Plastikhalterung führen.



7. Kabelführung am Wangenpolster

- (a) Das Kabel mit Tesafilm an der unteren Kante fixieren.
- (b) Das Wangenpolster in den Helm einsetzen, dabei den Verteiler des Helmsprechsets zwischen die Polster einklemmen, womit eine ausreichende Zugentlastung gegeben ist.
- (c) Das Wangenpolster (2 x Thorx, 1 x Inbus) und die Visierhalterung (2 x Kreuzschlitz) festschrauben, ggf. mit Locktied oder Pattex (Typ 2) zusätzlich befestigen.
- (d) Abschließend die Plastikabdeckung aufdrücken. (Siehe Ablauffolge unter Nr. 2).



8. Kabelführung am Helm

- Das Sprechsetkabel in die untere Helmkaute eindrücken, ggf. mit Heißkleber fixieren.
- Die kleine Aussparung der inneren Helmkaute für den Kabelaustritt nutzen.
- Das Lautsprecherkabel für das andere Wangenpolster an der unteren Helmkaute eindrücken und ggf. mit Heißkleber fixieren.



9. Steckerbefestigung am Nackenpolster

- Die Enden des Nackenpolsters in die Halteösen einführen und den Metallbügel von hinten in die Führungsnut eindrücken.
- An der Stelle des Kabelaustritts kann vom Nackenpolsterinneren mit einem kräftigen Druck ein passgenauer Sitz des Metallbügels erzielt werden.
- Den Stecker und das Nackenpolster mit Klettband befestigen.



Disclaimer

Softline übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit vorliegender Angaben, für Irrtümer sowie Beschädigungen aller Art durch Einbaumaßnahmen. Änderungen der installations-technischen Ausführungen bleiben vorbehalten.

Bei sorgfältiger Übernahme dieser Installationsvorschläge bleibt die ECE-Zulassung erhalten – die Einhaltung der gesetzlichen Schutzhelmvorschriften bei Einbau von Softline Helmsprechsets wurde durch das Kraffahrtbundesamt anerkannt.

