



Lautstärkeregler

Art.-Nr.: 2-9022 / 2-3410

Vielen Dank, dass Sie sich für ein SOFTLINE Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Benutzen sorgfältig durch und beachten Sie alle Installations- und Sicherheitshinweise!

Die Lautstärke-Regeleinheit ermöglicht eine individuelle Anpassung der Hörlautstärke eines Teilnehmers. Die Lautstärkebox wird einfach in das Verbindungskabel des Fahrers oder Beifahrers zwischen Radio und Helmsprechset gesteckt. Das griffige Drehpotentiometer ist 6-stufig und senkt die Lautstärke um 0% - 100% ab.

Technische Daten:

- 6-stufige Absenkung der Hörlautstärke von 0 - 100%
- Steckverbindungstyp: 5-pol DIN Stecker und 5-pol DIN Kupplung
- Kabeltyp: 5-adrig mit Schirm und PE-Ummantelung
- Wasserfeste DIN-Steckverbindungen mit Zugentlastung
- Kompatibilität der Lautstärke-Fernbedienung mit Softline® Gegensprechanlagen ist gewährleistet

Installation:

- Der Lautstärkeregler wird zwischen der Intercom/Minicom/Quickphone/GW-Radio und dem Helmsprechset angeschlossen.
- Der Regler kann mit dem Klebepad an eine geeignete Stelle am Rahmen oder Verkleidung geklebt und kann zusätzlich noch mit Kabelbindern fixiert werden (dieses ist zu empfehlen).



Wichtige Installationshinweise:

- Kabel dürfen sich nicht in der Nähe von Teilen befinden, die sich stark erhitzen können oder scharfkantig sind.
- Nach dem Einbau überprüfen, dass weder Druck noch Zuglast auf die Kabel ausgeübt wird bzw. scharfkantige Gegenstände an Stecker und Kabel schleifen.
- Kabel mit Klettband, Kabelbinder, Kabelschellen, o.ä. befestigen.
- Der Regler sollte an einem Platz befestigt werden, der frei von äußeren Einflüssen wie Schlag, Druck usw. ist.
- Die Kabelenden sind vor Feuchtigkeit zu schützen.

Gewährleistung und Garantie:

Softline behebt unentgeltlich Schäden und Mängel am Produkt, die nachweislich auf Fertigungsfehler beruhen. Schäden, die auf natürliche Abnutzung, Überlastung oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind, bleiben von der Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Reklamationen werden nur unter Vorlage des Kaufbeleges, einer Fehlerbeschreibung und versandkostenfreien Zustellung (nach Ablauf der Garantie) akzeptiert. Bei Nichterfüllen gelten unsere Service- und Reparaturbedingungen.

Lautstärkeregler

Art.-Nr.: 2-9022 / 2-3410

Vielen Dank, dass Sie sich für ein SOFTLINE Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Benutzen sorgfältig durch und beachten Sie alle Installations- und Sicherheitshinweise!

Die Lautstärke-Regeleinheit ermöglicht eine individuelle Anpassung der Hörlautstärke eines Teilnehmers. Die Lautstärkebox wird einfach in das Verbindungskabel des Fahrers oder Beifahrers zwischen Radio und Helmsprechset gesteckt. Das griffige Drehpotentiometer ist 6-stufig und senkt die Lautstärke um 0% - 100% ab.

Technische Daten:

- 6-stufige Absenkung der Hörlautstärke von 0 - 100%
- Steckverbindungstyp: 5-pol DIN Stecker und 5-pol DIN Kupplung
- Kabeltyp: 5-adrig mit Schirm und PE-Ummantelung
- Wasserfeste DIN-Steckverbindungen mit Zugentlastung
- Kompatibilität der Lautstärke-Fernbedienung mit Softline® Gegensprechanlagen ist gewährleistet

Installation:

- Der Lautstärkeregler wird zwischen der Intercom/Minicom/Quickphone/GW-Radio und dem Helmsprechset angeschlossen.
- Der Regler kann mit dem Klebepad an eine geeignete Stelle am Rahmen oder Verkleidung geklebt und kann zusätzlich noch mit Kabelbindern fixiert werden (dieses ist zu empfehlen).



Wichtige Installationshinweise:

- Kabel dürfen sich nicht in der Nähe von Teilen befinden, die sich stark erhitzen können oder scharfkantig sind.
- Nach dem Einbau überprüfen, dass weder Druck noch Zuglast auf die Kabel ausgeübt wird bzw. scharfkantige Gegenstände an Stecker und Kabel schleifen.
- Kabel mit Klettband, Kabelbinder, Kabelschellen, o.ä. befestigen.
- Der Regler sollte an einem Platz befestigt werden, der frei von äußeren Einflüssen wie Schlag, Druck usw. ist.
- Die Kabelenden sind vor Feuchtigkeit zu schützen.

Gewährleistung und Garantie:

Softline behebt unentgeltlich Schäden und Mängel am Produkt, die nachweislich auf Fertigungsfehler beruhen. Schäden, die auf natürliche Abnutzung, Überlastung oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind, bleiben von der Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Reklamationen werden nur unter Vorlage des Kaufbeleges, einer Fehlerbeschreibung und versandkostenfreien Zustellung (nach Ablauf der Garantie) akzeptiert. Bei Nichterfüllen gelten unsere Service- und Reparaturbedingungen.